

ZEALOT[®]
made possible



**Wireless
Headphone**

047 | B17
快速入门指南

部件名称



开始使用

对耳机充电

在您使用完耳机内的电量，对耳机首次进行充电时，红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

低电量指示

电量不足时提示音提示充电。

注意事项

1. 充电前请先检查充电器的型号是否适用本产品。
2. 在充电过程不能使用蓝牙功能。
3. 本产品在长时间搁置时会自动流失电量，建议每个月给耳机充电一次。
4. 请勿将本产品掷入水中或火中。
5. 请勿在驾驶车时使用本产品。

温馨提示

保持在您的手机周围使用

在您手机和耳机之间的蓝牙工作，直线无阻隔范围约10米远，超出此距离可能出现音质下降和失去连接。

如何重新连接

1. 您的耳机会尝试重新连接失去的连接。
2. 如果耳机未尝试重新链接，通过手机的蓝牙设备菜单以手动方式重新连接。

产品规格

- 尺 寸：153X70X180mm
- 重 量：170g
- 充电电压：DC5V
- 扬 声 器：32Ω
- 传输距离：≤10m
- 播放格式：Mp3
- 输出功率：40mw(最大值)
- 工作电压：3.7V
- 失 真 度：≤1%
- 频率响应：20Hz-20KHz
- 信 噪 比：90db

功能介绍

本产品带有蓝牙模式，MP3(TF卡)模式，FM模式，AUX模式(有线音频)。

1、蓝牙模式(无线音频)：

开启耳机底部开关  至“ON”状态，耳机蓝色LED指示灯闪烁后连接。开启蓝牙设备搜到耳机“B17”，点击“B17”连接，听到提示音表明已与本机连接成功，此时可以播放手机中的音乐。可以通过   按键来控制上一曲，下一曲以及音乐大小，可通过  /M 按键来控制播放、暂停。在欣赏音乐过程中，若有来电可通过  按键来接听(短按为接听来电，长按为拒接来电，双击为回拨手机上通话记录里最后拨打的电话号码)。

2、MP3(TF卡)模式：

插入TF卡(内存卡)会自动播放TF卡里的音频文件，此时可通过按键   控制上一曲，下一曲及音量大小，通过按键  /M 来控制播放、暂停。

3、FM模式：

长按 **▶||** /M键1.5秒进入收音模式，短按 **▶||**/M键开始自动搜台，搜索完毕后会自动播放搜到的低频的第一个电台，短按 **◀◀** /V+、V-/**▶▶** 键可播放上一个电台、下一个电台，长按 **◀◀**/V+、V-/**▶▶** 键为音量的加减。

4、AUX模式（有线音频）

不开机情况下，插入3.5 mm LINE（音频）连接手机或电脑播放音乐。

问题解答

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| 蓝牙耳机不能开启 | 电池电量很低 | 为蓝牙耳机充电 |
| 与移动电话之间没有连接 | 蓝牙被取消 | 启动移动电话上的蓝牙功能，然后开启耳机 |
| 移动电话不能找到耳机 | 耳机可能不在配对模式（配对模式只持续10分钟） | 按照上面的描述方法，将耳机置于配对模式。 |
| | 配对可能被重置，或者耳机已经与其它设备配对。 | 按照上面的描述方法，启动配对程序。 |
| 重拨功能无效 | 您的移动电话可能不支持该功能 | |
| 耳机连接到了支持蓝牙耳机的电话，但是只能从电话上播放音乐 | 电话可能有从扬声器或者耳机聆听音乐的选项 | 查询电话的用户指南中有关如何将音乐移到耳机的信息（“A/V耳机、A2DP耳机，蓝牙立体声耳机”） |
| 从电话串流时的音质很差 | 电话可能不兼容A2DP并且只支持（单声道）HSP/HFP模式 | 检查电话的兼容性 |

ZEALOT®

注意



大声的音乐可以淹没交通或其他危险信号的声音。
请确保你能听到周围发出的声音。

